



## Kurzprogrammieranleitung NRT 1 XT

Dieses Notrufgerät kann auf Mobiltelefone/Telefone, Empfangszentralen mit P100 Protokoll, oder Empfangszentralen mit Telegärtner Protokoll aufgeschaltet werden. Die Kurzanleitung beschreibt die notwendigsten Schritte für eine Programmierung.

Falls Sie Fragen bei der Installation oder Programmierung des Gerätes haben, können Sie unsere technische Hotline unter der Rufnummer **+49 7951 488 9200** erreichen.

	Bestätigungston, NRT wartet auf eine Eingabe
	Eingabe akzeptiert, Programmierschritt beendet
	Falscheingabe, Fehler

### Einstieg in die Programmierung:

Eingaben am Telefon	Reaktion NRT
NRT anrufen oder Maschinenraumtelefon abheben	
Eingabe Sicherheitscode (ab Werk 0000)	

### Programmierung der Rufnummern

Eingaben am Telefon	Reaktion NRT
NRT anrufen oder Maschinenraumtelefon abheben	
Erste vom NRT zu wählende Rufnummer eingeben	nach 4 Sek.
Zweite vom NRT zu wählende Rufnummer eingeben	nach 4 Sek.
Dritte vom NRT zu wählende Rufnummer eingeben	nach 4 Sek.
Vierte vom NRT zu wählende Rufnummer eingeben	

### Programmierung der Notrufziele

Eingaben am Telefon	Reaktion NRT
Notrufziel (0-5) für erste Rufnummer eingeben	
Notrufziel (0-5) für zweite Rufnummer eingeben	
Notrufziel (0-5) für dritte Rufnummer eingeben	
Notrufziel (0-5) für vierte Rufnummer eingeben	

- Notrufziel 0 = Notruf auf Telefon/Handy ohne Quittierung
- Notrufziel 1 = Notruf auf Telefon/Handy mit Quittierung
- Notrufziel 2 = Notruf auf Telefon/Handy mit opt. Quittierung
- Notrufziel 3 = Notruf auf Telefon/Handy mit Ansagetext und Quittierung
- Notrufziel 4 = Notruf auf Leitzentrale mit Telegärtner-Protokoll
- Notrufziel 5 = Notruf auf Leitzentrale mit P100-Protokoll

**Programmierung Schaltverhalten Nottaster, Zuordnung Mikro/Lautsprecher**

	<b>Eingaben am Telefon</b>	<b>Reaktion NRT</b>
	# * 0 5	♪
Taste Alarm#1=NO (Schließer), Betrieb mit externem Mikrofon. Lautsprecher im Deckel ist immer aktiv. Betrieb ohne separate Sprechstelle.	1 3 1 0	♪♪
	# * 0 5	♪
Taste Alarm#1=NC (Öffner), Betrieb mit externem Mikrofon. Lautsprecher im Deckel ist immer aktiv. Betrieb ohne separate Sprechstelle..	1 3 1 1	♪♪
	# * 0 5	♪
Taste Alarm#1=NO (Schließer), Betrieb mit separatem Mikro und Sprechstelle. <b>Voreingestellt bei Lieferung.</b>	1 1 1 0	♪♪
	# * 0 5	♪
Taste Alarm#1=NC (Öffner), Betrieb mit separatem Mikro und Sprechstelle.	1 1 1 1	♪♪

**Aktivierung Mehrgerätebetrieb**

	<b>Eingaben am Telefon</b>	<b>Reaktion NRT</b>
	# * 7 0	♪
Ziffer 0 (Mehrgerätebetrieb aus) oder Bus-Adresse 1-9 eingeben		♪♪

**Automatische Amtsfindung**

	<b>Eingaben am Telefon</b>	<b>Reaktion NRT</b>
	# * 1 2	♪
Werksseitig aktiviert, 1=aktiviert, 0=deaktiviert		♪♪

Erfolgt der Betrieb des Notrufgerätes an einem GSM-Modul muss an dieser Einstellung nichts geändert werden!

**Leitungsanpassung**

	<b>Eingaben am Telefon</b>	<b>Reaktion NRT</b>
	# * 9 8	♪
0=Optimierung für GSM-Module, 1=normaler Amtsanschluss		♪♪

**Leitungsabgleich**

	<b>Eingaben am Telefon</b>	<b>Reaktion NRT</b>
	# * 9 9	Langer Ton =>♪♪