








Kurzprogrammieranleitung NRT 2 XT

Dieses Notrufgerät kann auf Empfangszentralen mit P100 Protokoll, oder Empfangszentralen mit Telegärtner Protokoll aufgeschaltet werden. Die Kurzanleitung beschreibt die notwendigsten Schritte für eine Programmierung.







Falls Sie Fragen bei der Installation oder Programmierung des Gerätes haben, können Sie unsere technische Hotline unter der Rufnummer **+49 7951 488 9200** erreichen.

-  Bestätigungston, NRT wartet auf eine Eingabe
-  Eingabe akzeptiert, Programmierschritt beendet
-  Falscheingabe, Fehler







Einstieg in die Programmierung:

Eingaben am Telefon	Reaktion NRT
NRT anrufen oder Maschinenraumtelefon abheben	
	
Eingabe Sicherheitscode (ab Werk 0000)	
	

Programmierung der Rufnummern

Eingaben am Telefon	Reaktion NRT
	
Erste vom NRT zu wählende Rufnummer eingeben 	nach 4 Sek. 
Zweite vom NRT zu wählende Rufnummer eingeben 	nach 4 Sek. 

Programmierung der Notrufziele


Eingaben am Telefon	Reaktion NRT
	
Notrufziel (4/5) für erste Rufnummer eingeben 	
Notrufziel (4/5) für zweite Rufnummer eingeben 	

Notrufziel 4 = Notruf auf Leitzentrale mit Telegärtner-Protokoll
Notrufziel 5 = Notruf auf Leitzentrale mit P100-Protokoll


Programmierung Schaltverhalten Nottaster, Zuordnung Mikro/Lautsprecher

	Eingaben am Telefon	Reaktion NRT
	# * 0 5	♪
Taste Alarm#1=NO (Schließer), Betrieb mit externem Mikrofon. Lautsprecher im Deckel ist immer aktiv. Betrieb ohne separate Sprechstelle. Voreingestellt bei Lieferung..	1 3 1 0	♪♪
	# * 0 5	♪
Taste Alarm#1=NC (Öffner), Betrieb mit externem Mikrofon. Lautsprecher im Deckel ist immer aktiv. Betrieb ohne separate Sprechstelle..	1 3 1 1	♪♪
	# * 0 5	♪
Taste Alarm#1=NO (Schließer), Betrieb mit separatem Mikro und Sprechstelle	1 1 1 0	♪♪
	# * 0 5	♪
Taste Alarm#1=NC (Öffner), Betrieb mit separatem Mikro und Sprechstelle	1 1 1 1	♪♪

Aktivierung Mehrgerätebetrieb

	Eingaben am Telefon	Reaktion NRT
	# * 7 0	♪
Ziffer 0 (Mehrgerätebetrieb aus) oder Bus-Adresse 1-9 eingeben		♪♪

Leitungsanpassung

	Eingaben am Telefon	Reaktion NRT
	# * 9 8	♪
0=Optimierung für GSM-Module, 1=normaler Amtsanschluss		♪♪

Leitungsabgleich

	Eingaben am Telefon	Reaktion NRT
	# * 9 9	Langer Ton =>♪♪