

Tastenbelegung Patch und Sonderfunktionen

Patch #01 / #23	Taste F3
Patch #02 / #24	
Patch #03 / #25	Tonart B ^b / Transpose -2
Patch #04 / #26	Tonart E ^b / Transpose +3
Patch #05 / #27	
Patch #06 / #28	Transpose -
Patch #07 / #29	Transpose +
Patch #08 / #30	Taste F4
Patch #09 / #31	Tonart D / Transpose +2
Patch #10 / #32	Tonart A / Transpose -3
Patch #11 / #33	Rücksetzen auf Grundton C
Patch #12 / #34	
Patch #13 / #35	Balgdynamik Diskant Ein/Aus
Patch #14 / #36	Balgdynamik Bass + Akkord Ein / Aus
Patch #15 / #37	Taste F5
Patch #16 / #38	Bass + Akkord Ein / Aus
Patch #17 / #39	Percussion / Schlagzeug Ein / Aus
Patch #18 / #40	
Patch #19 / #41	
Patch #20 / #42	
Patch #21 / #43	Patchauswahl Set 1 / 2
Patch #22 / #44	Taste F6