


NRG 2

Bedienungsanleitung



Telegärtner Elektronik GmbH

© Copyright 2010 Telegärtner Elektronik GmbH, Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigungen jeglicher Art bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Telegärtner Elektronik GmbH.

Wir weisen darauf hin, dass die in der Anleitung genannten Soft- und Hardwarebezeichnungen sowie die Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG BEIM GERÄT AUFBEWAHREN.


Diese Anleitung beinhaltet wichtige Anweisungen, welche Sie bitte bei Benutzung des Gerätes unbedingt beachten sollten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, und bewahren Sie diese Anleitung für spätere Arbeiten auf.

1 Notrufgeber NRG 2

- Der Notrufgeber NRG 2 ist konzipiert, um bei Aufzügen mit vorhandener Notruftaste einen weiteren potentialfreien Kontakt für ein Notruftelefon zur Verfügung zu stellen.
- Der Notrufgeber NRG 2 wird parallel zu einem vorhandenen Signalgerät geschaltet.
- Der Notrufgeber NRG 2 ist für einen Eingangsspannungsbereich von 6V bis 16V DC und von 6V bis 12V AC ausgelegt und damit polungsunabhängig.
- Als Ausgang bietet der Notrufgeber NRG 2 einen Wechselkontakt (max. 42V / 0,5A). Dadurch können Öffner- und Schließerfunktionen der Notruftaste passend für das Notruftelefon realisiert werden.
- Neben den Anschlussklemmen ist eine Leuchtdiode angebracht. Diese dient der Kontrolle und signalisiert eine an den Eingangsklemmen des Notrufgebers NRG 2 anliegende Spannung.

2 Anschaltbeispiel

- Vorhandene Notruftaste ist «Schließer», Notruftelefon ist auf «Schließer» konfiguriert





Stand:
29. Juni 2010

Internet:
<http://www.telegaertner-elektronik.de>

Herausgeber:
Telegärtner Elektronik GmbH
74564 Crailsheim
Deutschland

E-Mail:
info@telegaertner-elektronik.de